SOPRANO A vida é melhor para quem confia

CADASTRE SUA SENHA DE ACESSO

FECHADURA SEGREDO NUMÉRICO

Escolha um móvel que não esteja sendo utilizado.
Para isso, observe a fechadura que esteja na posição **OPEN**.

1. Gire o acionador para a posição **CHANGE**;



2. Escolha a sequência numérica correspondente a sua senha;

3. Gire o acionador para a posição **OPEN**, abra o móvel e guarde seus pertences;

4. Gire o acionador para a posição **CLOSE** e embaralhe a sequência numérica para trancar;



5. Para abrir, selecione a sequência correspondente a sua senha e gire o acionador para a posição **OPEN**.

Permanecendo o mesmo usuário, a senha poderá ser mantida a mesma. É necessário que a fechadura seja deixada na posição **OPEN** quando o móvel for desocupado, isso facilitará para que o próximo usuário localize qual móvel não está sendo utilizado.

Gostou do produto ou ficou com alguma dúvida?
Entre em contato conosco através do site ou das nossas redes sociais.

soprano.com.br