SOPRANO A vida é melhor para quem confia

CADASTRE SUA SENHA DE ACESSO

FECHADURAS DIGITAIS 1701 | 1703

Escolha um móvel que não esteja sendo utilizado.
Para isso, observe a fechadura que não esteja emitindo um sinal intermitente na cor verde.

1. Pressione **OK** e o led indicador começará a piscar;

2. Escolha uma senha de **4 a 15 dígitos** e pressione **OK** novamente;

3. Abra a porta e guarde seus pertences;

4. Feche a porta. Não é necessário informar a senha para trancar o móvel pois a lingueta fechará automaticamente após 5 segundos.

5. Para abrir, digite sua **senha cadastrada** e confirme pressionando **OK**.

O modo público permite utilizar a senha cadastrada apenas uma vez. Para utilizar o móvel novamente, repita os passos anteriores cadastrando sua senha de acesso. Permanecendo o mesmo usuário, a senha anterior poderá ser reprogramada na fechadura.

Gostou do produto ou ficou com alguma dúvida?
Entre em contato conosco através do site ou das nossas redes sociais.

soprano.com.br